


PHASE ONE

Camera Conpatibility for Phase One IQ Series

Mamiya mount



Phase One IQシリーズ
Mamiya マウント



シンクローケーブル(長) (707082)



Mamiya HX701アダプター(640072)



Mamiya HX705アダプター(640160)



Mamiya HX704アダプター(640161)



Mamiya HX402 アダプター



Graflock Adaptor
for Mamiya645




Phase One Flex Adapter
+ Inserter Plate for Mamiya




Phase One 645DF+/DF
Mamiya 645DF+/DF


コンピュータからのキャプチャー対応



Mamiya RZ ProIID



Mamiya RZ Pro / Pro II



Mamiya RB67ProSD / ProS




Sinar/Horseman/Toyo/Linhof/Cambo

PHASEONE

Camera Conpatibility for Phase One P/P+, IQ Series

Mamiya mount




PHASE ONE

Camera Compatibility for Phase One P/P+, IQ Series
Hasselblad H & Contax mount



Phase One P+/P, IQ シリーズ
Hasselblad H マウント



Hasselblad H1, H2
Fuji GX645AF

コンピュータからのキャプチャー対応

シンクロケーブル (長) マルチコネクタ付 (707240)

Wake up シンクロケーブル (707174)

シンクロケーブル (長) (707082)

マルチコネクタ~ミニジャックアダプタ (707241)



Phase One Flex Adapter
+ Inserter Plate for Hasselblad H



Phase One Flex Adapter
+ Inserter Plate for Contax



Sinar/Horseman/Toyo/Linhof/Cambo
※ IQ シリーズ, P65+, P40+ 以外では
Wake Up あるいは 2 回リリースが必要

シンクロケーブル (長) マルチコネクタ付 (707240)

Wake up シンクロケーブル (707174)

シンクロケーブル (長) (707082)

マルチコネクタ~ミニジャックアダプタ (707241)



Phase One P+/P, IQ シリーズ
Contax マウント



Contax 645



モーターケーブル
Contax 645 for P & IQ (707309)
※ コンピュータからの
キャプチャー時に必要

コンピュータからのキャプチャー対応

PHASEONE

Camera Compatibility for Phase One P/P+, IQ Series Hasselblad V mount

Phase One P+/P, IQ シリーズ
Hasselblad V マウント



シンクロケーブル (短) (707081)




Wake up シンクロケーブル
(707174)


シンクロケーブル (短) (707081)
シンクロケーブル (長) (707082)




Hasselblad Flex Body



Hasselblad 905SWC,
903SWC, SWC/M, SWC




203FE, 205FCC, 205TCC, 2003TCC,
2000FCW, 2000FCM, 2000FC
+ C, CF, CFi, CB, CFE レンズ
(Cモード撮影のみ対応)
※ 202FA は非対応




Hasselblad 503CW, 501CM,
503CXi, 501C, 503CX, 500Classic,
500C/M, 500C

コンピュータからのキャプチャー対応




Hasselblad 555ELD



Hasselblad 503CW, 503CXi
+ Winder CW



モーターケーブル Hasselblad
503CW for P & IQ (707239)
※ コンピュータからの
キャプチャー時に必要




Hasselblad 553ELX,
500ELX, 500EL/M, 500EL




モーターケーブル Hasselblad
553/555 for P & IQ (707238)
※ コンピュータからの
キャプチャー時に必要


※ IQ シリーズ, P65+, P40+ 以外では
Wake Up あるいは 2 回リリースが必要



Hasselblad 503CW, 501CM,
503CXi, 501C, 503CX, 500Classic,
500C/M, 500C
203FE, 205FCC, 205TCC, 2003TCC,
2000FCW, 2000FCM, 2000FC
with C-type lens (C Mode Only)



Hasselblad 905SWC,
903SWC, SWC/M, SWC



Hasselblad 555ELD, 553ELX,
500ELX, 500EL/M, 500EL



シンクローケーブル (短) (707081)



Wake up シンクローケーブル
(707174)



シンクローケーブル (短) (707081)
シンクローケーブル (長) (707082)



Hasselblad Flex Body
※ IQ シリーズ, P65+, P40+ 以外では
Wake Up あるいは 2 回リリースが必要




Phase One P+/P, IQ シリーズ
V mount



マミヤアダプタシンクローケーブル
(707086)




Phase One
Mamiya RZ67 ProII アダプター
for ハッセル V (70964)



Mamiya RZ ProII



シンクローケーブル (長) マルチコネクタ付 (707240)



マルチコネクタ~ミニジャックアダプタ
(707241)



Wake up シンクローケーブル
(707174)



シンクローケーブル (長)
(707082)



Phase One Flex Adapter
+ Inserter Plate for Hasselblad V



Sinar/Horseman/Toyo/Linhof/Cambo

PHASE ONE

Camera Conpatibility for Phase One P/P+, IQ Series
Hasselblad V mount

